



VIOLET

Средство для обработки вымени до доения на основе молочной кислоты

Для предприятий животноводческой промышленности

ТУ 9392 – 007 – 68251848 –2015

Декларация о соответствии

РОСС RU Д-RU.PA01.B.29055/25 от 29.08.2025

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Торговое название:

Виолит (VIOLET)

Назначение

Специальное моющее средство с ухаживающим эффектом, предназначенное для обработки вымени перед доением.

Состав

Деионизированная вода (30% и более), анионные и неионогенные ПАВ (5% или более, но менее 15%), увлажняющие добавки (5% или более, но менее 15%), молочная кислота (менее 5%), краситель (менее 5%)

Физико-химические свойства



Цвет

морской волны



Плотность

1020-1040 кг/м³



pH

3,0-3,5



Пенообразование

не менее 65



Пеноустойчивость

не менее 0,8

Срок годности:

3 года от даты изготовления, при условии соблюдения правил хранения. Запрещается применять продукт по истечении срока годности.

Форма поставки:

Violit выпускается в пластиковой полиэтиленовой таре с массой продукта 20 кг, 200 кг и 1000 кг.

Хранение:

Хранить при температуре от +5 °С до +30 °С в оригинальной упаковке от производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте.

Допускается заморозка во время транспортировки на срок не более 5 суток. В случае заморозки довести средство до комнатной температуры и тщательно перемешать. Допускается глубокая заморозка в течение 7 суток. После размораживания и тщательного перемешивания полностью восстанавливает свойства.

СВОЙСТВА ПРОДУКТА

Препарат «Violit» является концентрированным моющим средством на основе специально подобранной комбинации поверхностно-активных веществ и ухаживающих за кожей добавок. Продукт используется для влажной очистки вымени перед доением, обеспечивает высокую моющую эффективность.

Приготовление рабочих растворов:

Приготовление рабочих растворов средства следует проводить в помещении, оборудованном приточно-вытяжной механической вентиляцией (моечном отделении). Емкости для приготовления рабочих растворов могут быть изготовлены из любого материала.

Для мойки вымени животных используют средство в виде рабочих водных растворов, концентрация которых установлена в пределах 1,0 – 40,0 %, в зависимости от методики обработки. Для приготовления рабочих растворов в емкости заливают воду с температурой 15–30 °С и растворяют в ней средство в количестве, необходимом для получения требуемой концентрации.

Инструкция по применению:

Средство применяется в виде спрея, протирания и нанесения пеной.

Спрей: 10 – 15% раствор разбрызгивается на соски, затем протирается мягкой салфеткой.

Протирание: Вымя обрабатывается специальной салфеткой, смоченной в 0,5 % рабочем растворе. Одно вымя обрабатывать одной салфеткой. Салфетки многократного использования замачиваются в 1% растворе средства.

Нанесение пеной: 20–40% раствором заполнить специальный пенообразующий стаканчик, создать обильную пену несколькими нажатиями на мягкую пластиковую часть стаканчика,

поднести к вымени и обработать всю поверхность сосков, для достижения наилучшего результата можно нанести раствор на основу вымени. Выдержать 10–30 секунд, затем тщательно удалить пену с использованием индивидуальных салфеток.

Безопасность:

По степени воздействия на организм Violit относится к группе малоопасных веществ (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007), не обладает местно-раздражающим и sensibilizing действием.

При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности.

Препарат не оказывает раздражающего действия и не вызывает аллергических реакций. Противопоказания к применению препарата не установлены.

Продукт не следует смешивать с другими лекарственными средствами или химическими веществами.